



## GROVER CLEANER

Очиститель монтажной пены



| Описание                             |  |
|--------------------------------------|--|
| Свойства                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Не содержит фреонов.</li> <li>✓ Безвреден для озоносферы.</li> <li>✓ Не эффективен при удалении затвердевшей пены.</li> </ul>   |
| Назначение                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Промывка пистолета.</li> <li>✓ Удаление незатвердевшей монтажной пены с различных поверхностей (текстиль, кожа, металл, дерево, ПВХ)</li> <li>✓ Обезжиривание поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконом или полиуретаном.</li> </ul>                    |
| Температура применения               | от -10°C до +30°C  |
| Технические характеристики           |  |
| Промывка пистолета                   | Открутите баллон с пеной. Установите наконечник на баллон очистителя. Распылите очиститель на адаптер пистолета и другие требующие очистки элементы. Снимите наконечник и присоедините баллон с очистителем к пистолету. Нажмите и удерживайте курок до полной промывки пистолета. Рабочее положение баллона дном вверх. |
| Очистка и обезжиривание поверхностей | Установите наконечник на баллон очистителя. Распылите очиститель на загрязненные поверхности. Подождите 3-5 минут, чтобы средство подействовало. Уберите остатки пены сухой ветошью. При необходимости повторите процедуру.  |
| Ограничение                          | Могут повредить некоторые виды пластика, ткани, лакированные и окрашенные поверхности. В связи с чем рекомендовано перед началом работ произвести пробное нанесение. <b>Не</b> эффективен при удалении затвердевшей пены.  |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197345, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, д.28  
Тел. 8 (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Состав                | Комплексный растворитель без использования этилового спирта, углеводородный пропеллент   |
| <b>Информация</b>     |  |
| Срок хранения         | 18 месяцев   |
| Условия хранения      | Баллоны рекомендуется хранить в первичной упаковке. Оптимальный температурный режим хранения от +5°C до +30°C.   |
| Меры предосторожности | Работать в хорошо проветриваемом помещении, при недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. При работе использовать перчатки и защитные очки. В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза и обратитесь к врачу. Не распылять вблизи огня и нагревательных приборов. Держать баллон вдали от детей, источников возгорания, прямых солнечных лучей, не допускать нагревания свыше +50°C. |
| Утилизация            | Баллон (даже пустой) не сжигать, не прокалывать! Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.   |
| CLP                   |   |
| Страна происхождения  | Россия   |